

Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br


Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas atentamente antes da instalação do instrumento, possibilitando sua adequada configuração e a perfeita utilização de suas funções.

1 – DESCRIÇÃO GERAL

O modelo Y39 é um controlador eletrônico digital microprocessado desenvolvido para aplicações em refrigeração com controle de temperatura ON/OFF e controle de degelo por intervalo de tempos mediante parada do compressor, aquecimento elétrico ou gás quente com inversão de ciclo. O instrumento possui até 3 saídas a relé e 3 entradas para sondas NTC ou PTC, com a possibilidade de 1 entrada ser configurada como entrada digital. Também pode ser equipado com um buzzer para sinalização de alarme sonoro. As 3 saídas são utilizadas para comando do compressor (a k), degelo (d f) e ventilador (Fn), sendo que qualquer uma das saídas acima tem a possibilidade de ser configurada como saída auxiliar (Au) ou alarme. As 3 entradas para sondas de temperatura são utilizadas para controle da temperatura ambiente, para monitorar a temperatura do evadorador e para medir uma temperatura auxiliar (exemplo: temperatura do produto). A entrada da sonda para evaporador ou a entrada da sonda auxiliar pode ser configurada como entrada digital e executar algumas funções como: sinalização de porta aberta, comando de degelo, seleção do Set Point de controle, sinalização de alarme externo, ativação do ciclo continuo, ativação da saída auxiliar, etc..

O modelo Y39S possui um teclado tipo capacitivo chamado de "S-touch".

2 – FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1 Tecla (P): Pressionada e liberada rapidamente permite o acesso à programação do Set Point. Pressionada por 5 segundos, permite o acesso ao modo de configuração de parâmetros. No modo de configuração é utilizado para acessar e editar os parâmetros e para confirmação de valores. No modo de programação, pode ser utilizada em conjunto com a tecla (A) para modificar o nível de programação dos parâmetros. Pressionada em conjunto com a tecla (A) por 5 segundos quando o teclado está bloqueado permite seu desbloqueio.
- 2 **Tecla ③/Aux**: No modo de programação é utilizada para decremento de valores e para a seleção dos parâmetros. Se programada através do parâmetro "Ł.F.b" permite (pressionada por 1 segundo no modo normal de funcionamento) executar outra função como o comando da saída **AUX**, habilitação do ciclo continuo, etc. (ver funções das teclas **①** e **⑤**).
- 3 **Tecla** (a)/w: No modo normal de funcionamento, pressionada por 5 segundos, permite ativar/desativar um ciclo de degelo manual. No modo de configuração é utilizada para incremento de valores e para a seleção dos parâmetros. Sempre no modo de

configuração pode ser utilizada em conjunto com a tecla (P) para modificar o nível de programação do parâmetro. Pressionada em conjunto com a tecla P por 5 segundos, quando o teclado está bloqueado, permite seu desbloqueio.

4 - Tecla ①/②: É utilizada para sair do modo de configuração pressionando durante 2 s. Se for configurada através do parâmetro "Ł.UF" permite (pressionada por 1 segundo no modo normal de funcionamento) ligar/desligar o instrumento (Stand-by) ou executar outra função, como o comando da saída Aux, ativação do ciclo continuo, etc. (ver funções das teclas ① e ⑤).

É possível visualizar todas as variáveis de medida e de funcionamento pressionando e soltando a tecla ①. O display mostrará alternadamente o código que identifica a variávei e o seu valor).

- Pr I Medida Sonda Pr1
- Pr2 Medida Sonda Pr2 (estado on/oF se for configurado entra da digital)
- Pr3 Medida Sonda Pr3 (estado on/oF se for configurado entra da digital)
- Lt Temperatura mínima Pr1 memorizada
- **HE** Temperatura máxima Pr1 memorizada

O valor de pico mínimo e máximo de Pr1 não são salvos em caso de falta de alimentação e podem ser resetados mantendo a tecla To pressionada por 3 s durante a visualização do pico. Transcorridos 3 s, o display mostrará "—" para indicar o cancelamento e assumirá como temperatura de pico a medida daquele instante. A saída do modo de visualização das variáveis é automática, após 15 segundos sem pressionar a tecla To.

A visualização relativa à sonda Pr1 pode ser modificada também através da função de bloqueio do display em degelo através do parâmetro "**d.dL**" (ver função "degelo").

- 5 LED DEF *: Indica estado de degelo em curso ou estado de gotejamento (piscando).
- 6 LED OUT Resfrigeração : Indica o estado da saída de controle quando a lógica é de resfrigeração; saída ativada (aceso), desativada (apagado) ou inibida (piscando).
- 7 LED FAN S: Indica o estado da saída do ventilador do evaporador ligado (aceso), desligado (apagado) ou inibida (piscando).
- **8 LED AUX:** Indica o estado da saída auxiliar. Ligado (aceso), apagado (desligado).
- 9 LED ⊘ Relógio: Indica que o relógio interno está ativo. Se aceso indica que, após a habilitação do relógio, não houve falta de energia para o dispositivo e, portanto, a hora atual está provavelmente correta. Se piscar, indica que houve falta de energia e a hora pode não estar correta.
- 10 LED OUT Aquecimento: Indica o estado da saída de controle quando a lógica é de aquecimento; saída ativada (aceso), desativada (apagado) ou inibida (piscando).
- 11 LED ALARME ∆: Indica alarme ligado (aceso), desligado (apagado) e inibido ou memorizado (piscando).
- **12 LED Stand-By:** Quando o instrumento é posto em modo standby, é o único LED aceso. Sinaliza toque no teclado.
- 13 LED SET: No modo de funcionamento normal, fica aceso quando qualquer tecla é pressionada. No modo de configuração é utilizada para indicar o nível de programação do parâmetro. Quando o instrumento é colocado em modo stand-by, é o único LED de acesso.

3 – PROGRAMAÇÃO

3.1 - PROGRAMAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT

Pressionar e soltar a tecla (P), o display mostrará "5P" alternado com o valor configurado.

Para modificar o Set Point, pressione a tecla (para incrementar ou a tecla (para decrementar o valor. Estas teclas atuam em passos de um dígito, porém, se forem mantidas pressionadas além de 1 segundo, o valor será incrementado ou decrementado rapidamente.

Uma vez configurado o valor desejado, pressione a tecla P. Para sair do modo de programação rápida do Set Point, dê um pulso na tecla P ou não pressione nenhuma tecla por 20 segundos.


3.2 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para ter acesso aos parâmetros de configuração do instrumento, quando a senha de seguraça não estiver ativa, pressione a tecla (P) e segure por aproximadamente 5 segundos, em seguida o display mostrará o código que identifica o primeiro parâmetro de configuração. Com as teclas (a) ou (v), você pode selecionar o parâmetro que se deseja editar. Depois de selecionar o parâmetro desejado, pressione e solte a tecla (P) e você verá o valor do parâmetro. Seu valor pode ser modificado utilizando a tecla (a) ou (v).

Defina o valor desejado e pressione a tecla (P), o novo valor é armazenado e o display indicará novamente apenas as iniciais do parâmetro selecionado.

Utilizando as teclas 🚵 ou 😵, é possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo conforme descrito.

Para sair da programação, não pressione qualquer tecla durante cerca de 30 segundos, ou pressione a tecla ① até sair do modo de programação (cerca de 2 segundos).



3.3 - PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS MEDIANTE SENHA DE ACESSO

O instrumento dispõe de uma função de proteção dos parâmetros mediante senha de acesso, configuravél através do parâmetro **Ł.P.P**. Se você deseja utilizar essa proteção, programe o parâmetro **Ł.P.P** com o número da senha que você quer utilizar e saia da programação dos parâmetros.

Quando a proteção está ativa, para ter acesso aos parâmetros, pressione a tecla P e segure por aproximadamente 5 segundos, em seguida o display indicará a mensagem de exigência de senha "r.P". Ao pressionar e soltar a tecla P, o display indicará o valor "D".

Utilizando as teclas (a) ou (v), coloque o valor da senha definida, pressione e solte a tecla (p). Se a senha estiver correta o display mostrará o código que identifica o primeiro parâmetro de configuração, e você pode programar os parâmetros da mesma forma descrita no item anterior.

3.4 - CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

O instrumento permite o reset dos parâmetros com valores de fábrica (default).

Para restaurar os valores de fábrica, configure o parâmetro "r.P" com o valor "-48".

Portanto, quando desejar realizar o reset dos parâmetros, habilite a senha de acesso configurando um valor no parâmetro "**£.PP**". Ao configurar o parâmetro "**r.P** = **·48**" e confirmar com a tecla (P), o display mostrará por cerca de 2 segundos "---" enquanto o instrumento efetua o reset dos parâmetros e restaura os valores configu-

3.5 - BLOQUEIO DO TECLADO

rados em fábrica para todos os parâmetros.

É possível bloquear totalmente o teclado do instrumento.

Esta função é útil quando o instrumento está exposto ao público e se deseja impedir qualquer comando.

A função de bloqueio do teclado é ativada configurando o parâmetro " $\boldsymbol{t}.\boldsymbol{t.o}$ " com qualquer valor diferente de \boldsymbol{of} .

O valor configurado no parâmetro "**Ł.Lo**" é o tempo de inatividade das teclas, após o qual o teclado é automaticamente bloqueado.

Portanto sem pressionar qualquer tecla pelo tempo " $\emph{b.l.o}$ " o instrumento bloqueia automaticamente o teclado.

Pressionando qualquer tecla quando o teclado está bloqueado o display mostra "**Ln**" para avisar que o bloqueio está ativo.

Para desbloquear o teclado, pressione simultaneamente as teclas P e durante 5 segundos, após o display mostrará "*LF*" e todas as funções do teclado estarão novamente liberadas.

4 – INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO

4.1 - USO PERMITIDO

O instrumento foi produzido com as funções de medição e controle em conformidade com a norma EN61010-1 para funcionar a altitudes de até 2000m. O uso do instrumento em aplicações não previstas na norma citada acima, deve ser acompanhado de medidas de cautela. O instrumento não pode ser utilizado em ambientes com atmosfera perigosa (inflamável ou explosiva), sem uma proteção adequada. O instalador deve assegurar que as regras de compatibilidade eletromagnética são observadas, mesmo após a instalação do

instrumento, eventualmente utilizando de filtro de linha. Se uma falha ou mau funcionamento pode gerar situações perigosas ou nocivas para pessoas, animais ou equipamentos, lembre-se que o comando elétrico deve estar equipado com dispositivos de proteção adicionais para garantir a seguranca.

4.2 - MONTAGEM MECÂNICA

O instrumento, com frontal 35 x 78 mm, foi produzido para montagem em porta de painel. Faça um rasgo de 29 x 71 mm no painel, e insira o instrumento com as presilhas fornecidas para fixa-lo. Se recomenda a montagem com a guarnição para adequada proteção do frontal

Evite instalar o interior do instrumento em locais sujeitos a alta umidade e sujeira que possam causar condensação ou introdução de substâncias ou partes condutoras.

Certifique-se que o instrumento tenha uma ventilação adequada e evite a instalação em locais onde são colocados dispositivos que possam fazer o instrumento operar fora dos limites de temperatura indicados no ítem 8 - Dados Técnicos. Instale o instrumento o mais longe possível de fontes que possam gerar interferências eletromagnéticas, tais como motores, contatores, relés, solenóides, etc.

4.3 - LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Parâm.

Fazer as conexões ligando apenas um condutor por parafuso, seguindo o esquema correspondente, verificando se a tensão de alimentação é a mesma indicada no instrumento, e se o consumo das cargas ligadas ao instrumento não é superior á corrente máxima pemitida. Projetado para ligação permanente, não possui interruptor nem dispositivos internos de proteção contra sobrecorrente, portanto, deve-se prever a instalação de um interruptor bipolar como dispositivo de desconexão, que interrompa a alimentação do instrumento. Este interruptor deve ser colocado o mais próximo possível do instrumento e em local de fácil acesso. Proteger todos os circuitos conectados ao instrumento com dispositivos de proteção (ex. fusíveis) adequados para a corrente consumida.

Recomenda-se utilizar cabos com isolação apropriada a tensão, temperatura e condições de uso. Fazer com que os cabos relativos as sondas fiquem distantes dos cabos de alimentação e potência a fim de evitar a indução de distúrbios eletromagnéticos.

Se alguns cabos utilizados forem blindados, recomenda-se aterrá-los somente de um lado. Para a versão do instrumento com alimentação 12 ou 24 V (versão **F** ou **G**) é necessário o uso do transformador TCTR, ou transformador com características equivalentes (isolamento classe II), também deve ser utilizado um transformador para cada instrumento, porque não há isolação entre a alimentação e as entradas. Por último, recomenda-se verificar se os parâmetros configurados são os desejados e se o funcionamento da aplicação está correto para evitar anomalias que possam causar danos a pessoas, animais ou equipamentos.

5 - TABELA DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO

A seguir estão descritos todos os parâmetro que o instrumento pode apresentar. Note que a presença de alguns parâmetros dependem do modelo do instrumento ou da configuração de outro parâmetro.

Descrição

	raiaiii. Descrição		I aixa	I abi.	NOLA	
	5. Parâmetros relativo ao Set Point					
1	S.LS	Set Point mínimo -99.9 a 5.85 -50.0				
2	S.HS	Set Point máximo	5.LS a 999	99.9		
3	S.SR	Set point Ativo	lou 2	- 1		
4	SP	Set Point (1)	LS a HS	0.0		
5	SPZ	Set Point 2	LS a HS	0.0		
	. Parâmetros relativo as entradas					
6	ı.SE	Tipo de sonda	Pt / nt	nΕ		
7	ι.υΡ	Unidade de medida e resolução (ponto decimal) £\$\mathcal{U} = \cope C com resolução 1\circ F @ = \circ F com resolução 01\circ E I = \circ C com resolução 0,1\circ F I = \circ F com resolução 0,1\circ F C = \circ F com resolução 0,1	E0/F0/ E1/F1	C I		
8	ı.FE	Filtro de medida	oF a 20.0 s	2.0		
9	ı.E I	Calibração da sonda Pr1	<i>-30.0</i> ÷ <i>30.0</i> °C/°F	0.0		
10	23.،	Calibração da sonda Pr2 -30.0÷30.0°C/°F 0.0				
11	3.،	Calibração da sonda Pr3	<i>-30.0</i> ÷ <i>30.0</i> °C/°F	0.0		
12	י.בט	Offset da indicação no display -30.0+30.0 °C/°F 0.0 (visualização)				
13		Entrada Pr2	OF / EP / Ru / dG	ЕР		
14		Entrada Pr3 OF / EP / Ru / dC EP				

_	_				_
16	.£.	Função e lógica de funcionamento da entrada digital: ### Penhuma função ### Inicio de degelo ### Ciclo Continuo ### Alarme externo ### Alarme externo ### Alarme externo ### Abertura de porta com bloqueio do ventilador e do compressor ### Comando da saída auxiliar ### Seleção do Set Point Ativo (SP ou SP2) ### Alarme externo com desativação das saídas de controle #### Eliga/Desl. (Stand-by) o instrum. #### Eliga/Desl. (Stand-by) o instrum. #### I = Seleção Set Point Ativo (SP ou SP2) e mudança da lógica de controle (H ou C) #### Tempo de retardo da resposta da entrada digital **Variável visualizada no display: #### Pi = Medida da sonda Pr1	oF/0.01+9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10) P1/P2/P3/5P/06	0F	
		P2 = Medida da sonda Pr2 P3 = Medida da sonda Pr3 SP = Set Point ativo SP = display apagado			
		c. Parâmetros relativo ao contr	ole de temperatura	a	
18	r.d	Histerese do controle (Diferencial)	0.0 ÷ 30.0 °C/°F	2.0	
19	r.E I	Tempo de ativação da saída de controle (øŁ) para sonda (Pr1) defeituosa	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	oF	
20	r.£2	Tempo de desativação da saída de controle (<i>oE</i>) para sonda (Pr1) defeituosa	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	οF	
21		Modo de funcionamento da saída de controle ($\mathfrak{o}\mathfrak{k}$): $\mathcal{H}=$ Aquecimento $\mathcal{L}=$ Resfriamento		C	
22	r.£[Duração do ciclo contínuo	<i>aF / 0.0 I ÷ 9.59</i> (hrs.min) ÷ <i>99.5</i> (hrs.min.x10)	οF	
		d. Parâmetros relativo	ao degelo		
23	d.dŁ		EL / in / no / Et	EL	
		 EL = Degelo elétrico/parada de compressor In = Degelo a gás quente/inversão de ciclo no = sem atuar na saída de controle do compressor EL = Degelo elétrico com controle de temperatura 			
24	d.d ı	Intervalo entre degelos	oF / 0.0 1 ÷ 9.59 (hrs.min) ÷ 99.5 (hrs.min.x10)	6.00	
25		Retardo do primeiro degelo na energização (oF = degelo na ener- gização)	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	6.00	
26		Duração máxima do degelo	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	20.0	
27	d.EE	Temperatura para fim de degelo ou para degelo com controle de temperatura Temperatura para habilitação do do	-99.9 ÷ 999°C/°F	8.0	
28		Temperatura para habilitação do de- gelo $(d.d\mathcal{L} = r\mathcal{L} \text{ ou } c\mathcal{L})$, ou para ini- ciar o degelo $(d.d\mathcal{L} = 5\mathcal{L})$ Modo de inicialização de degelo:	-99.9 ÷ 999°C/°F -t/ct/c5/5t/	c.u rt	
	J.UL	 rŁ = por intervalo de tempo na energização do instrumento cŁ = por intervalo de tempo na energização do instrumento cŁ = por intervalo de tempo de funcionamento do compressor c5 = degelo a cada parada do compressor 5Ł = degelo por temperatura do evaporador dd = degelo a intervalos dinâmicos 	dd	,,	
30	d.dd	Percentual de redução do intervalo entre degelos, para degelo dinâmico	0 ÷ 100 %	50	7
31	d.Łd	Retardo do compressor após degelo (gotejamento)	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	oF	
32	d.dL	Bloqueio do display no degelo aF = Não ativo an = ativo com a última leitura b = ativo com a mensagem ("d b F" em degelo e " P d F " após degelo)	of - on - Lb	oF	
		F. Parâmetros relativo ao ventila	ador do evaporado	or	
	F.Łn	Tempo de ventilador ligado com a saída do compressor (<i>oŁ</i>) desligada	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	5.00	
34	F.ŁF	Tempo de ventilador desligado com a saída do compressor (o£) desligada	oF / 0.0 I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10)	oF	

Section Sect						
Section Parameter Parame	35	F.FL	Limite superior de temperatura para -99.9 ÷ 999 °C/°F 10.0			
37 FAF Diferencial de religam, do ventilador 0.0 + 3.00 °C/F 1.0 0.7 0	36	F.LF	Limite inferior de temperatura	-99.9		
FFE Funcion. do ventilador em degelo oF - on oF oF 0.0 1 = 9.59 oF 0.0	27	C 1C	' '			
P.F. Retardo do ventilador após degelo			9			
P. Parâmetros relativo a proteção do compressor						
## P. Parâmetros relativo a proteção do compressor ## P. P. Retardo na ativação da saida de controle (cb)						
40 P.P.I Retardo na ativação da saída de controle (ab) (min.s.) + 99.5 (min.s.			Parâmetros relativo a prote	,		
saída de controle (ob) (min.s.) = 935 (min.s. x 10) 41	40	PPI	•			
P.P.2 Tempo de retardo após parada do compressor of / 0.0 + 9.59 (min.s.) + 99.5 (min.s.) +				(mín.s) ÷ 99.5	0,	
rada do compressor (min.s.) + 39.5 (min.s. x 10)	41	0.03	Tanana da natanda antana			
P.P.3 Empo de retardo entre partidas consecutivas do compressor pressor min.s x 10 min	41	r.rc			or	
tidas consecutivas do compersors P.od Tempo de retardo das saídas na energização do instrumento P.od P.od				(min.s x 10)		
PR.B. Parametros relativo ao alarme Parametros relativo Parametros	42	P.P3			oF	
das na energização do ins trumento fum.s x 100				(min.s x 10)		
### R.RY Tipo de alarme de temperatura:	43	P.od		oF / 0.0 1 ÷ 9.59	oF	
44 8.89 Tipo de alarme de temperatura:						
See Absoluto referente a sonda Pr1 C indic. de mensagem (H - Lo) 2 = Relativo referente a sonda Pr1 C indic. de mensagem (H - Lo) 3 = Absoluto referente a sonda Pr1 C indic. de mensagem (H - Lo) 4 = Relativo referente a sonda "Ru" C indic. de mensagem (H - Lo) 5 = Absoluto referente a sonda "Ru" C indic. de mensagem (H - Lo) 5 = Absoluto referente a sonda Pr1 Sem indicação de mensagem (H - Lo) 5 = Absoluto referente a sonda Pr1 Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Relativo referente a sonda "Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Ru" Sem indicação de mensagem (H - Lo) 7 = Ru" Sem indicação de temperatura (I mins. sem indicação de sem indic			R. Parâmetros relativo	ao alarme		
2 c/ indic. de mensagem (H · · · Lo) 3 = Absoluto referente a sonda Pr1 c/ indic. de mensagem (H · · · Lo) 4 - Relativo referente a sonda Pr1 semi indicação de mensagem (H · · · Lo) 5 - Absoluto referente a sonda Pr1 semi indicação de mensagem (H · · · Lo) 5 - Absoluto referente a sonda Pr1 semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda Pr1 semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda Pr1 semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 8 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda "Ru" semi indicação de mensagem 9 - Relativo referente a sonda referente a sonda "Ru" se semi indicação de mensagem provincia "Ru" se semi provincia "Ru" se semi provincia "Ru" se semi provincia	44	A.AY		1		
2						
3 = Absoluto referente a sonda "No" c/ indic. de mensagem (N - Lo) 9 = Relativo referente a sonda "Ro" c/ indic. de mensagem (N - Lo) 5 = Absoluto referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 7 = Absoluto referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ro" sem indicação de instrumento (min.s) + 93.5 (min.s.x10) 8 R.RR Valor do alarme de mínima o F / 0.0 1 + 9.59 (min.s.x10) 8 R.RR Valor do alarme de temperatura na energiação do instrumento (hrs.min.) + 99.5 (hrs.min.x10) 50 R.PR Tempo de retardo do alarme de temperatura após o degelo (hrs.min.x10) 51 R.AR Tempo de retardo do alarme de temperatura após o degelo (hrs.min.x10) 52 R.AR Tempo de retardo do alarme (a F / 0.0 1 + 9.59 (min.s.x10) 53 o.O Configuração do funcionamento da saída OUT1: o F Nenhuma função o E Controle de temperatura (compressor) 64 D. Que Romanda Romanda			≥ = Relativo referente a sonda Pr1			
y - C indic. de mensagem (H - Lo) y - Relativo referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 7 = Absoluto referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "R _{a"} se						
S = Absoluto referente a sonda Pri sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda Pri sem indicação de mensagem 9 = Absoluto referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 6			c/ indic. de mensagem (H + - Lo)			
S = Absoluto referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 2 Absoluto referente a sonda Pr1 sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 6 Pr. 99.9 ÷ 99.9 of 6 Pr. 99.9 † 99.9 of 6 Pr. 99.9 of 6 Pr. 99.9 † 99.9 of 6 Pr. 99.9 † 99.9 of 6 Pr. 99.9 of 6 Pr. 99.9 † 99.9 of 6 Pr. 99.9 † 99.9 of 6 Pr. 99.9 of 6 Pr. 99.9 † 99.9 of 6 Pr.						
8 = Relativo referente a sonda PT1 sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 0 F/-99.9 ÷ 999 oF deferente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 0 F/-99.9 ÷ 999 oF deferente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 0 F/-99.9 ÷ 999 oF deferente def			5 = Absoluto referente a sonda Pr1			
Pack						
sem indicação de mensagem 8 = Relativo referente a sonda "Ru" sem indicação de mensagem 45 R.HR Valor do alarme de máxima 6 / -99 9 + 999 6 6 46 R.LR Valor do alarme de mínima 6 / -99 9 + 999 6 6 47 R.Rd Diferencial do alarme de temperatura 48 R.Rt Tempo de retardo do alarme de temperatura 49 R.LR Alarme com memória 50 R.PR Tempo de retardo do alarme de temperatura na energi- zação do instrumento 51 R.dR Tempo de retardo do alarme de temperatura na energi- zação do instrumento 51 R.dR Tempo de retardo do alarme de temperatura na energi- zação do instrumento 51 R.dR Tempo de retardo do alarme de temperatura na energi- yação do instrumento 51 R.dR Tempo de retardo do alarme de temperatura após o de- gelo, após um ciclo contí- nuo ou desbloqueio do display após degelo 52 R.oR Tempo de retardo do alarme de porta aberta 53 o.o I Configuração do funcionamento da saída OUT1: oF = Nenhuma função oŁ = Controle de temperatura (compressor) dF = Degelo F.n = Ventilador R.u = Auxiliar R.t = Alarme memorizado o.e = Saída ativada quando o instrumento está ligado 54 o.o2 Configuração do funciona- mento da saída OUT2: R.t. H.t. Han) on Saída Saída OUT2: R.t. H.t. Han) on Saída Saída OUT3: R.t. H.t. Han) on Saída OUT3: R				ļ		
sem indicação de mensagem 8. R.H. Valor do alarme de máxima 6. C/F 6. R.H. Valor do alarme de máxima 6. C/F 6. R.H. Valor do alarme de mínima 6. C/F 8. R.H. Differencial do alarme de temperatura 8. R.H. Tempo de retardo do alarme de temperatura 9. R.H. R.H. Alarme com memória 9. R.H. R.H. Tempo de retardo do alarme de temperatura na energipação do instrumento 9. R.H. R.H. Alarme com memória 9. R.H. Tempo de retardo do alarme de temperatura na energipação do instrumento 9. R.H. R.H. Rempo de retardo do alarme de temperatura na energipação do instrumento 9. R.H. R.H. Rempo de retardo do alarme de temperatura após o de de temperatura após o de (hrs.min.) + 99.5 (hrs.min.x 10) 9. R.H. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 9. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 9. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 9. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 9. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 9. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 9. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta aberta 1. R.H. Rempo de retardo do alarme de porta de porta alarme a						
45 8.48 Valor do alarme de máxima of / 99.9 + 999 of of 8.46 8.48 Valor do alarme de mínima of / 99.9 + 999 of of 47 8.8d Diferencial do alarme de						
Action A	45	A.HA	, ,	oF / -99.9 ÷ 999		
Section Sect				°C/°F	οF	
## A. ## A. ## Diferencial do alarme de temperatura ## B. ## Tempo de retardo do alarme de temperatura ## B. ## Tempo de retardo do alarme de temperatura me de temperatura ## B. ## Alarme com memória ## B. ## Alarme com memória ## B. ## Tempo de retardo do alarme de temperatura na energização do instrumento ## B. ## Tempo de retardo do alarme de temperatura após o degelo, após um ciclo continuo ou desbloqueio do display após degelo ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Tempo de retardo do alarme de porta aberta ## B. ## Degelo ## B. ##	46	A.LA	Valor do alarme de mínima	oF / -99.9 ÷ 999 °C/°E	o.E	
temperatura 8 8.9.£ Tempo de retardo do alarme de temperatura 9 8.1.8 Alarme com memória 9 8.1.8 Alarme com memória 10 8.9.8 Tempo de retardo do alarme de temperatura na energização do instrumento 11 8.4.8 Tempo de retardo do alarme de temperatura na energização do instrumento 12 8.4.8 Tempo de retardo do alarme de temperatura após o degelo, após um ciclo continuo ou desbloqueio do display após degelo 12 8.6.8 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 13 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 15 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 16 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 17 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 18 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 18 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 19 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 10 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 10 0.0 Tempo de retardo do alarme de porta aberta 10 0.0 Tempo de retardo do funcionamento da saída OUT1: of Porta Malarme memorizado on Saída ativada quando o instrumento está ligado 10 0.0 Tempo de retardo do funcionamento da saída OUT2: Rel Pall Pan/ porta Rel Pall Pan/ por	47	A.Ad				
me de temperatura (min.s.) ÷ 99.5 (min.s.x10) AP. ALAR Alarme com memória oF ou on oF OB 1 + 9.59 (hrs.min.) ÷ 99.5 (min.s) ÷ 9			'			
(min.s.x10)	48	H.HE			oF	
Tempo de retardo do alarme de temperatura na energização do instrumento (hrs.min.) + 99.5 (mrs.min.) + 99.5 (mrs.min.			The de temperatura			
de témperatura na energização do instrumento (hrs.min.x10) 1	-					
Zação do instrumento Chrs.min.x10	50	н.РН			2.00	
de temperatura após o degelo, após um ciclo contínuo ou desbloqueio do display após degelo 7			zação do instrumento	(hrs.min.x10)		
gelo, após um ciclo contínuo ou desbloqueio do display após degelo 52	51	A.48			1.00	
display após degelo 7						
Tempo de retardo do alarme de porta aberta SP / D.D I ÷ 9.59 (min.s) ÷ 99.5 (min.s x 10) SP SP / SP / SP / SP / SP / SP / SP			nuo ou desbloqueio do			
J. Configuração do funcionamento da saída e ao buzzer 53 a.o. 1 Configuração do funcionamento da saída OUT1: oF = Nenhuma função oE = Controle de temperatura (compressor) oF = Nenhuma função oE = Controle de temperatura (compressor) oF = Nenhuma função oE = Nenhuma função oF = Nenhuma função oF = Nenhuma função oF oE oE oE oE oE oE oE	52	A.oR		oF / 0.0 I ÷ 9.59	3.00	
a. Parâmetros relativo as saídas e ao buzzer 53 a.a I Configuração do funcionamento da saída OUT1: of = Nenhuma função ot = Controle de temperatura (compressor) df = Degelo fn = Ventilador Ru = Auxiliar Rt = Alarme silenciável Rn = Alarme memorizado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado 54 a.a² Configuração do funcionamento da saída OUT2:			de porta aberta			
53						
oF = Nenhuma função oE = Controle de temperatura (compressor) dF = Degelo Fn = Ventilador Ru = Auxiliar RE = Alarme silenciável Rn = Alarme não silenciável Rn = Alarme memorizado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado 54 o.o² Configuração do funciona- mento da saída OUT2: ver "o !" 55 o.o³ Configuração do funciona- mento da saída OUT3: Ru/RE/RL/Rn/on Fn Mol RE/RL/Rn/on 56 o.bu Funcionamento do buzzer: oF = desativado ! = somente para alarme ∂ = sinaliza toque no teclado ∂ = ativado para alarme e toque no teclado Modo de funcionamento da saída auxiliar: oF = Nenhuma função l = Saída de controle com retardo ∂ = Ativação manual comandada pelas teclas ou entra- da digital ∂ = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") ∀ = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) Tempo relativo a saída oF / 0.0 ! + 9.59 auxiliar (min.s) + 99.5	53	0.0 1			n۶	
dF = Degelo Fn = Ventilador Ru = Auxiliar Rt = Alarme silenciável Rt = Alarme não silenciável Rt = Alarme memorizado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída ativada quando o instrumento está ligado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado on = Saída ativada quando on = Saída on = Saída ativada on = Saída			oF = Nenhuma função			
Ru = Auxiliar Rt = Alarme silenciável Rt = Alarme silenciável Rt = Alarme não silenciável Rn = Alarme memorizado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída OUT2: Ru/Rt/Rt/Rn/ Rn/ Rt/Rt/Rn/ Rn/ Rn/ Rt/Rt/Rn/ Rn/ Rn/ Rt/Rt/Rn/ Rn/Rt/Rt/Rn/ Rn/Rt/Rt/Rn/ Rn/Rt/Rt/Rn/Rn/ Rt/Rt/Rt/Rn/Rn/ Rt/Rt/Rt/Rn/Rn/ Rt/Rt/Rt/Rn/Rn/Rt/Rt/Rt/Rn/Rn/Rt/Rt/Rt/Rt/Rn/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/Rt/				oressor)		
RE = Alarme silenciável RL = Alarme não silenciável RL = Alarme não silenciável RL = Alarme não silenciável Rn = Alarme memorizado on = Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída ativada quando o instrumento está ligado on = Saída ativada quando o instrumento de Saída o UT2: Ru/RE/RL/Rn/ Ru/RE/RL/Rn/ on or or or or or or or						
## Alarme memorizado ## on = Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída ativada quando o instrumento está ligado Saída GUT2:			RE = Alarme silenciável			
on = Saída ativada quando o instrumento está ligado 54 o.o2 Configuração do funcionamento da saída OUT2: Ru/Rk/Rk/Rn/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh/ Rh						
mento da saída OUT2: ver "o !" 55						
ver "o !" Set	54	50.0			dF	
Solution Configuração do funcionamento da saída OUT3: Solution Solut						
ver "o !" RE/ -RE/ -RE/ -RE/ on	55	60.0			Fn	
oF = desativado I = somente para alarme 2 = sinaliza toque no teclado 3 = ativado para alarme e toque no teclado 57 oFo Modo de funcionamento da saída auxiliar: oF = Nenhuma função I = Saída de controle com retardo 2 = Ativação manual comandada pelas teclas ou entrada digital 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") Y = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída oF / 0.0 I ÷ 9.59 auxiliar (min.s) ÷ 99.5						
1 = somente para alarme 2 = sinaliza toque no teclado 3 = ativado para alarme e toque no teclado 3 = ativado para alarme e toque no teclado 57 6.Fo Modo de funcionamento da saída auxiliar: oF = Nenhuma função 1 = Saída de controle com retardo 2 = Ativação manual comandada pelas teclas ou entrada digital 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") 4 = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída oF / 0.0 1 ÷ 9.59 oF auxiliar (min.s) ÷ 99.5	56	o.bu			3	
2 = sinaliza toque no teclado 3 = ativado para alarme e toque no teclado Modo de funcionamento da saída auxiliar: oF = Nenhuma função I = Saída de controle com retardo 2 = Ativação manual comandada pelas teclas ou entrada digital 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") Y = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) Tempo relativo a saída oF / 0.0 I ÷ 9.59 auxiliar (min.s) ÷ 99.5						
57 o.Fo Modo de funcionamento da saída auxiliar: 0 o.F = Nenhuma função I = Saída de controle com retardo 2 = Ativação manual comandada pelas teclas ou entrada digital 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") 4 = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída auxiliar o.F / 0.0 I ÷ 9.59 auxiliar min.s) ÷ 99.5 o.F			2 = sinaliza toque no teclado	todade		
oF = Nenhuma função I = Saída de controle com retardo 2 = Ativação manual comandada pelas teclas ou entrada digital 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") Y = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída oF / 0.0 I ÷ 9.59 auxiliar (min.s) ÷ 99.5	57	o.F.c			п	
2 = Ativação manual comandada pelas teclas ou entrada digital 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") 4 = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída auxiliar (min.s) + 99.5	5,	•	oF = Nenhuma função			
da digistal 3 = luz da vitrine com função "economy" (acesa com "SP" e apagada com "SP2") 4 = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída auxiliar (min.s) ÷ 99.5						
"SP" e apagada com "ŚP2") Y = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) Tempo relativo a saída oF / 0.0 1 ÷ 9.59 oF auxiliar (min.s) ÷ 99.5			da digital .			
4 = luz interna (apagada com porta fechada e acesa com porta aberta) 58 o.Łu Tempo relativo a saída auxiliar (min.s) ÷ 99.5			"SP" e apagada com "SP2")	,		
58 o.Łu Tempo relativo a saída						
auxiliar (min.s) ÷ 99.5	58	o.Łu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	oF / 0.0 I ÷ 9.59	oF	
min.s x 10)				(min.s) ÷ 99.5		
				mın.s x 10)		

6 - PROBLEMA, MANUTENÇÃO E GARANTIA

6.1 - INDICAÇÕES

Erro	Motivo	Ação	
E 1 - · E 1 E 2 - · E 2 E 3 - · E 3	Sonda interrompida (E), em curto- circuito (-E) ou o valor medido está fora do range permitido.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e verificar se a sonda está funcionando corretamente	
EPr	Possível erro da memória interna	Pressione a tecla P	

6.2 - OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo	
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento	
Lo	Teclado bloqueado	
Н ,	Alarme de máxima temperatura	
Lo	Alarme de mínima temperatura	
ορ	Alarme de porta aberta	
dEF	Instrum. está executando um ciclo de degelo c/ par. "d.dL" = Lb	
PdF	Instrumento em pós degelo com parâmetro "d.dL" = Lb	

63 - IIMPF7A

Recomenda-se limpar o instrumento com um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro. (o instrumento deve estar desligado).


6.4 - GARANTIA E REPAROS

Este produto é garantido pela COEL, contra defeitos de material e montagem do produto pelo período de 12 meses (1 ano) a contar da data da venda. A garantia aqui mencionada não se aplica a defeitos resultantes de má manipulação ou danos ocasionados por imperícia técnica; instalação/manutenção imprópria ou inadequada, feita por pessoal não qualificado; modificações não autorizadas pela COEL, uso indevido; operação fora das especificações ambientais e técnicas recomendadas para o produto; partes, peças ou componentes agregados ao produto não especificados pela COEL; danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequados utilizados pelo cliente no período da garantia; data de fabricação alterada ou rasurada.

A COEL garante o produto se isentando de toda e qualquer despesa extra com insumos, serviços ou transporte.

A COEL não se obriga a modificar ou atualizar seus produtos após a venda.

7 - DIMENSÕES (mm)




8 – DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)		100 a 240 Vca, 12 Vca/Vcc ou 24 Vca/Vcc
Frequência	H ₂	50 ou 60
Consumo	VA	4 aproximadamente
Entradas	V/3	3 entradas para sonda de temperatura NTC (103AT-2 10KΩ @ 25°C) ou PTC (KTY 81-121, 990Ω @ 25°C)
Entradas		1 entrada digital livre de tensão configurável como opção de funcionamento da entrada de sonda de temperatura Pr2
Saídas		3 saídas a relé: OUT1 SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250Vca, 1 HP 250Vca, 1/2HP 125Vca), OUT2 SPDT (8A-AC1, 3A-AC3, 1/2 HP 250 Vca, 1/3 HP 125 Vca) e OUT3 SPST-NO (5A-AC1, 2A-AC3 250Vca, 1/8 HP 250, 125 Vca) 16 A é a corrente máxima no comum (terminal 1).
Vida útil (elétrica) dos relés de saída		100000 operações
Categ. de sobre tensão		II
Classe do instrumento		classe II
Categoria de resistência ao calor e ao fogo		D
Ação		tipo 1.B segundo EN 60730-1
Caixa	material	plástico auto-extinguível UL94 V0
Dimensões	mm	Frontal: 35 x 78; profundidade 64
Peso	gramas	130 aproximadamente
Instalação	mm	encaixe em painel com abertura de 29 x 71 (espessura máxima do painel: 12 mm)
Conexões elétricas		terminais com parafuso para cabo 2,5 mm²
Grau de proteção	Y39	IP 65 (NEMA 3S) com guarnição
frontal	Y39S	IP 68 (NEMA 3S) com guarnição
Grau de poluição		2
Temperatura do ambiente de instalação	°C	0 a 50
Temperatura de trans- porte e armazenamento	°C	-25 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	< 95 (sem condensação)
Controle de temperatura		ON/OFF
Controle de degelo		por intervalo ou por temperatura mediante parada do compressor, aquecimento elétrico ou gás quente/inversão de ciclo
Faixa de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1° (para a faixa de -58,0 a 99,9°)
Precisão total	%	± 0,5 do fundo de escala ± 1 dígito
Tempo de amostragem	ms	130
Display		1 display com 3 dígitos vermelhos (ou azul como opcional) e 15,5 mm de altura
Conformidade		Directiva 2004/108/CE (EN55022: dass B, EN6100042: 8KV air, 4KV cont.; EN6100043: 10V/m; EN6100044: 2KV supply, inputs, outputs; EN6100045: supply 2KV com.mode, 1KV diff. mode; EN6100046: 3V), 2006/95/CE (EN 60730-1, EN60730-2-7, EN 60730-2-9)


9 – ESQUEMA ELÉTRICO

SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250Vca, 1 HP 250Vca, 1/2HP 125Vca) OUT1 SPDT (5A-AC1, 3A-AC3 250Vca, 1/2 HP 250, 1/3 HP 125Vca) OUT2 OUT3 SPDT (5A-AC1, 2A-AC3 250Vca, 1/8 HP 250, HP 125Vca)

16/12 A máx



10 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000

CNPJ 05.156.224/0001-00

Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211





A COEL reserva-se no direito de alterar quaisquer dados deste impresso sem prévio aviso